



Sådan minimeres risikoen for brand

Der er to vigtige grundregler:

*Der bør føres **jævnligt tilsyn** med det elektriske system. Dette arbejde skal udføres af autoriserede elinstallatører, og kan indbefatte eltermografering til detektering af overbelastninger i elsystemet.*

*Institutionen bør **udnævne en ansvarshavende**, som fører jævnlig kontrol og udstikker retningslinjer, hvorunder det øvrige personale skal agere.*

*Følgende er en liste over **potentielle risikofaktorer**, som kan forårsage brand på et museum. Listen kan bruges som en checkliste, i forbindelse med de jævnlige tilsyn.*

Checkliste

- ✓ Afbryd alt unødvendig strøm efter lukketid såsom computere, kaffemaskiner, opvaskemaskiner, radioer, opladere. Apparater afbrydes om muligt ved stikkontakt. Vær opmærksom på, at genopladelige litium-ion batterier, som ofte anvendes i maskiner som boremaskiner o. lign kan bryde i brand under opladning- sluk altid på kontakten
- ✓ Ved lukketid lukkes alle indvendige døre i bygningen. En brand kan begrænses betydeligt ved at isolerer den til et rum
- ✓ Undgå levende lys eller hav som minimum helt klare regler for brug af levende lys og anden brug af åben ild
- ✓ Placer ikke elektriske pærer for tæt på brændbare materialer pga. risiko for antændelse, da elektriske pærer afgiver varme
- ✓ Sørg for tiltrækkelig udluftning i forbindelse med montering/ installation af elektriske apparater: fjernsyn, computere etc., i såvel udstillings- som administrationslokaler
- ✓ Opbevar ikke tændte Laptops, hvor de ikke kan komme af med varmen, for eksempel i rygsække, skabe o. lign
- ✓ Brug stikdåser og kabeltromler af god kvalitet
- ✓ Ledningen i kabeltromler rulles helt ud
- ✓ Tilslut ikke for mange apparater til samme stikkontakt eller gruppe
- ✓ Udfør ingen uautoriserede samlinger af ledninger med fx tape
- ✓ Ledninger må ikke klemmes eller kunne trædes på
- ✓ Rengør jævnligt elektriske apparater for støv. Specielt computere med ventilatorer, affugtere/ befugtere, køleskabe og fjernsyn, opsamler meget støv
- ✓ Risikoen for at der bryder brand i gamle elektriske apparater er meget stor. Udskift derfor gamle elektriske apparater som fjernsyn, affugtere, radioer, kaffemaskiner etc. Medarbejdere må derfor ikke medbringe gamle elektriske apparater hjemmefra, såsom kaffemaskiner og radioer.

*Vær opmærksom på, at der hurtigt kan opstå **nye situationer, som indeholder en potentiel risiko for brand**. Vær især opmærksom når der er håndværkere i huset eller under opbygning/nedtagning af udstillinger.*

Listen er udformet i samarbejde med eltermograferings firmaet Delta Prosal